


◆ 電池消費時の合図




電池容量が低下すると、送信の際に点灯するランプが通常より暗くなります。

※電池が消耗すると、到達距離が短くなるなど、正常な動作をしません。

※電池寿命は、1日10回程度の使用で約2年を目安に交換してください。

◆ 電池の交換方法



裏面のPUSHスイッチをシャープペンなどの先で押しながら、電池ケースを引き出します。

電池は指定のものを使用してください。
コイン型リチウム電池 CR2025型 1個

電池ケースをリモコンから引き出し、新しい電池と交換してください。
電池の「+」マークは下になります。

※+、-の極性を間違えないようご注意ください。

電池ケースを元に戻してください。

※電池ケースが浮いた状態にならないよう、カチッと音がするまで差し込んでください。